



Правила работы с таймером контроля качества

A+

Приготовление булочек

Горит зеленый индикатор:



Используйте продукт в первую очередь; если пэн пуст, **нажмите на кнопку**



Горит желтый индикатор:



В первую очередь используйте продукт с зеленым индикатором

Мигает зеленый индикатор:



Продолжайте использовать в первую очередь. Продукт годен, срок выдержки скоро истечет

Мигает желтый индикатор:



Продолжайте в первую очередь использовать продукт с зеленым индикатором. Продукт годен, срок выдержки скоро истечет

Мигает красный индикатор:



Срок выдержки истек. Выбросьте продукт, **нажмите на кнопку** и внесите продукт в список отходов




Горит красный индикатор:



Необходимо приготовить продукт, смотрите количество на экране Kitchen Minder™

Не горит ни один из индикаторов:



В данный момент приготовление продуктов не требуется